



VIPERA SN790

Wired Mechanical Gaming Keyboard

ES

Estimado usuario

Estamos comprometidos en ofrecer productos de calidad y por ello agradecemos su preferencia.


¡Lleva tu juego al siguiente nivel!

Características principales

Interfaz USB tipo C
Número de teclas: 68 teclas
Longitu del cable: 1.5 metros
Compatibilidad: Windows / Mac / IOS / Android
Iluminación: RGB
Tiempo de uso recomendado: 10 horas de trabajo continuo
Tamaño: 31.1 * 10.1 * 4 cm
Contenido del empaque: Teclado / cable / herramientas para retirar keycaps y switch / instrucciones

Modos de iluminación

Estatico	Desplazamiento lateral
Tecla única activa	Rotación
Tecla única apagada	Explosión
Reluciente	Lanzamiento
Descendiente	Ondas
Colorido	Fluido
Respiración	Pulsaciones
Espectro	Brillo diagonal
Exterior	Multicolor
Desplazamiento	Configuración de usuario



Conoce las combinaciones de la **Tecla FN**

FN + U	Reducción de brillo de la retroiluminación
FN + O	Sistema MAC
FN + X	Mail
FN + TAB	Cambiar el modo de retroiluminación
FN + right Ctrl	Configuración de botones
FN + P	Captura de pantalla (Impr Pant)
FN + [Bloquear desplazamiento (Scroll Lock)
FN +]	Pausa
FN + ;	Ir al inicio de una página
FN +	Aumento de brillo de la retroiluminación
FN + "	Inicio de Windows
FN + .	Detener
FN + /	Ir al final de una página
FN + `	Función de texto
FN + Backspace	Insertar
FN + \	Apagar retroiluminación
FN + Z	Luces personalizadas (3 seg)
FN + PN	Personalización de teclas (3 seg)
FN + Q	Borrar macro (3 seg)
FN + ESC	Restaurar configuración de fábrica (3 seg)
FN + left Shift	Dispositivo Bluetooth 1
FN + left Ctrl	Dispositivo Bluetooth 2
FN + left Alt	Dispositivo Bluetooth 3
FN + W	◆◆ Activar teclas de dirección (2 seg)
FN + right Shift	Cambiar velocidad de retroiluminación
FN + F	Pista anterior
FN + G	Reproducir/Pausar
FN + H	Pista siguiente
FN + J	Bajar Volumen
FN + K	Mutear
FN + L	Subir volumen
FN + C	Mi PC
FN + M	Multimedia abierto
FN + V	Navegador
FN + N	Favoritos
FN + B	Calculadora
FN + T	Ventana control multitarea (sólo MAC USB)
FN + E	Reducción de brillo (sólo MAC USB)
FN + R	Brillo de pantalla MAC PLUS (sólo MAC USB)
FN + Y	Lista de programnas (sólo MAC USB)
FN + →	Modo monocromático

Iluminación personalizada

- Presione FN + Z por 3 segundos, hasta que se apaguen todas las luces
- Presiona una a una las teclas que quieras iluminar y presiona varias veces para cambiar el color
- Vuelve a presionar FN + Z para finalizar

Grabar macro

- Presione FN + PN para inghresar al modo de grabación
- Seleccione la tecla a configurar (Ejemplo: cuando presiona la tecla A, luego A se configura en tecla macro)
- Registre los datos clave de Macro (Ejemplo: Presione ZCX para las teclas segunda a cuarta)
- Presione la tecla FN + PN para guardar (cuando presione la tecla A, ZCX se enviará en orden)

EN

Dear User

We are committed to offering quality products and therefore we appreciate your preference.


Take your game to the next level!

Main Features

USB Type-C interface
Number of keys: 68 keys
Cable length: 1.5 meters
Compatibility: Windows / Mac / IOS / Android
Lighting: RGB
Recommended use time: 10 hours of continuous work
Size: 31.1 * 10.1 * 4 cm
Package contents: Keyboard / cable / tools to remove keycaps and switches / instructions

Backlighting modes

Static	Rolling
SingleOn	Rotation
SingleOff	Explode
Glittering	Launch
Falling	Ripples
Colourful	Flowing
Breath	Pulsating
Spectrum	Tilt
Outward	Shuttle
Scrolling	User define



Know the combinations of the FN Key

FN + U	Keyboard backlight brightness reduction
FN + O	MAC System
FN + X	Mail
FN + TAB	Change backlight mode
FN + right Ctrl	Button customization
FN + P	Print page
FN + [Scroll lock
FN +]	Pause break
FN + ;	Home
FN +	Keyboard backlight brightness increase
FN + "	Win system
FN + .	Stop
FN + /	END
FN + `	Text key funtion
FN + Backspace	INS
FN + \	Turn off backlight
FN + Z	Custom backlight (3sec)
FN + PN	Key customization (3sec)
FN + Q	Clear Macro
FN + ESC	Restore factory setting (3sec)
FN + left Shift	Bluetooth device 1
FN + left Ctrl	Bluetooth device 2
FN + left Alt	Bluetooth device 3
FN + W	◆◆ Direction key switch (2sec)
FN + right Shift	Backlight circulation speed
FN + F	Previous song
FN + G	Play/Pause
FN + H	Next song
FN + J	Volume -
FN + K	Mute
FN + L	Volume +
FN + C	My computer
FN + M	Multimedia open
FN + V	Explorer
FN + N	Favorites
FN + B	Calculator
FN + T	Multitasking control Window (Mac USB mode)
FN + E	Apple computer monitor brightness - (Mac USB mode)
FN + R	Apple computer monitor brightness + (Mac USB mode)
FN + Y	Program List (Mac USB mode)
FN + →	Monochrome backlight switch (Mac USB mode)

Custom Lighting

- Press FN + Z for 3 seconds, until all lights turn off
- Press the keys you want to light up one by one, and press several times to change the color
- Press FN + Z again to finish

Record macro

- Press FN + PN to enter recording mode
- Select the key to configure (Example: when you press the A key, then A is configured as a macro key)
- Record the Macro key data (Example: Press ZCX for the second to fourth keys)
- Press FN + PN key to save (when you press A key, ZCX will send in order)

